

Soin et Entretien

Félicitations à l'achat de votre porte de garage Richards-Wilcox! Suivez les instructions d'entretien ci-dessous pour garder la validité de votre garantie et prendre garde à ce que votre porte fonctionne de façon fiable pour des années à venir.

Environnement	A l'installation	Tous les 6 mois	Tous les 12 mois	Selon les besoins
<p>Normal</p> <p>Les secteurs non exposés au sel, de brouillard salin, de la terre ou d'autres matières en suspension dans l'air, ou lorsqu'en hiver le sel de voirie n'est pas utilisé.</p>		<p>Nettoyez votre porte de garage et fenêtres avec un savon doux (tel que du savon pour automobile ou du savon à vaisselle) et de l'eau. Nettoyez l'intérieur et l'extérieur.</p> <p>Lavez la porte quand elle est à l'ombre et pas chaude au toucher.</p> <p>Rincez abondamment. Aucun liquide fort ou nettoyant abrasif ne doit être utilisé.</p> <p>Lubrifier les rails et charnières uniquement avec un vaporisateur à base de silicone ou Teflon. Ensuite, ouvrez et fermez la porte pour répartir le lubrifiant.</p>	<p>Examiner les ressorts et les matériaux pour des signes d'usure. Évitez tout contact avec les ressorts de torsion car elles sont sous une tension extrême.</p> <p>Appelez votre détaillant local R-W pour établir un appel de service si vous soupçonnez un problème.</p>	<p>Si la rouille de surface apparaît, communiquez immédiatement avec votre détaillant local R-W pour une inspection et options de réparation.</p>
<p>Hiver</p> <p>Les secteurs où le sel de voirie est utilisé.</p>		<p>Laver la porte et fenêtres (voir ci-dessus).</p> <p>Lubrifier les rails et charnières (Voir ci-dessus).</p>	<p>Examiner les ressorts et les matériaux pour des signes d'usure. (Voir ci-dessus).</p>	<p>Surfaces intérieur et extérieur :</p> <p>Nettoyez votre porte de garage et fenêtres avec un savon doux (tel que du savon pour automobile ou du savon à vaisselle) et de l'eau. Rincez abondamment. Aucun liquide fort ou nettoyant abrasif ne doit être utilisé.</p>

				Si la rouille de surface apparaît, communiquez immédiatement avec votre détaillant local R-W pour une inspection et options de réparation.
<p>Côtier</p> <p>Les secteurs exposés au sel ou de brouillard salin.</p> <p>Âpre</p> <p>Les secteurs exposés à la saleté ou autres substances dans l'air.</p>	<p>Thermatite seulement:</p> <p>Immédiatement après l'installation appliquer une cire d'automobile de bonne qualité à la porte; à moins que vous allez peindre la porte (voir le tableau des instructions appropriées). Appliquez la cire d'automobile selon les instructions du fabricant.</p>	<p>Laver la porte et fenêtres (voir ci-dessus). Cirer la porte (Voir "A l'installation.").</p> <p>Lubrifier les rails et charnières (Voir ci-dessus).</p>	<p>Examiner les ressorts et les matériaux pour des signes d'usure. (Voir ci-dessus).</p>	<p>Nettoyez votre porte de garage et fenêtres avec un savon doux (tel que du savon pour automobile ou du savon à vaisselle) et de l'eau. Lavez l'intérieur et l'extérieur. Rincez abondamment. Aucun liquide fort ou nettoyant abrasif ne doit être utilisé.</p> <p>Si la rouille de surface apparaît, communiquez immédiatement avec votre détaillant local R-W pour une inspection et options de réparation.</p>

AVERTISSEMENT – Les ressorts, câbles, ancrages et autres matériaux attachés aux ressorts de la porte de garage sont sous une tension élevée et, si manipulé incorrectement, peuvent causer des blessures graves ou la mort. Ils doivent être ajustés par un détaillant autorisé de R-W. Ne pas tenter de réparer vous-même.